



câble ou fil rigide



PHASE
si fil : de couleur rouge
si câble R2V : de couleur marron

1 circuit par équipement
(four / lave-vaisselle / sèche linge)

